


Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисного кресел типа Меридия, типов GTS (без подлокотников), GTP (с подлокотниками), CF (на полозьях), порядок сборки, указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
1.	Сиденье	1	
2.	Спинка	1	
3.	Крестовина	1	
4.	Газпатрон	1	
5.	Кожух газпатрона	1	
6.	Ролик	5	
7.	Подлокотник	2	только для GTP
8.	Кожух	1	Только для кресла Плутон
9.	Винт М6*25	4	
10.	Прокладка регулировочная L9	4	
11.	Винт М6*20	6	
12.	Механизм трансформации	1	
	Инструкция по сборке и эксплуатации	1	

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.

1. Для кресел типа GTP и типа GTS при установке механизма трансформации 12, необходимо использовать винты 9 (М6х25 (4 шт.)) вместе с прокладками регулировочными 10 (L-9 (4 шт.)), установить механизм трансформации на тыльную сторону сиденья 1, совместить отверстия для крепления на механизме трансформации и на сиденье, привинтить механизм трансформации винтами 9 (4 шт.) (с прокладками регулировочными 10).

Прокладки регулировочные устанавливать под механизм трансформации.

2. Для кресел типа GTP: установить подлокотник и закрепить винтами 11 (3 шт.), аналогично закрепить второй подлокотник.

3. Для кресел типа GTP и GTS: ось ролика 6 с усилием установить в отверстие луча крестовины 3 по стрелке В до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика.

4. Надеть кожух 5 на газпатрон 4 и большим диаметром установить газпатрон в отверстие крестовины.


5. На кронштейн спинки надеть кожух 8 (для кресла «Плутон») и установить в механизм сиденья по стрелке Б, закрепить регулировочным винтом В.

Собранный узел установить на газпатрон.

Для кресел типа CF: спинку с кронштейном установить в основание полозьев по стрелке Г и закрепить регулировочным винтом В1.

Сборка закончена.

Рисунок №1



Регулировки

1. Высота сиденья регулируется с помощью ручки Н управления газпатроном: при опускании нажать вверх на ручку Н, а при поднятии сиденья – нажать вверх и привстать с кресла.
2. Угол наклона спинки меняется с помощью ручки М: нажать вниз на ручку М, отрегулировать спинку и зафиксировать возвратом ручки М в исходное положение.
3. Эргономику спинки можно регулировать с помощью винтов К и Р.

Порядок предъявления претензий

1. В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
3. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

1. Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
2. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
3. Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
4. Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
5. Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
6. Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
7. Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку.
8. Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
9. Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
10. Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
11. Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
12. Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
13. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
14. При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
15. Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
16. Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование _____

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев.


Срок службы изделия 3 года.

Адрес и телефон фирмы поставщика: 225010, Беларусь,
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33,
E-mail: bels@bels.ru.

Дата продажи _____.

Печать фирмы продавца

Примечание



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЛА ТИПА «МЕРИДИЯ»