

Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел типа Нэт, видов GTS (без подлокотников), GTP (с подлокотниками), порядок сборки, указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

### Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Кол. шт.	Примечание
1.	Сиденье	1	
2.	Спинка	1	
3.	Крестовина	1	
4.	Основание (механизм отклонений)	1	
5.	Газпатрон	1	
6.	Кожух газпатрона	1	
7.	Кожух кронштейна наружный	1	
	Кожух кронштейна внутренний	1	
8.	Ролик (стопка)	5	
9.	Подлокотник	2	только для GTP
11.	Шуруп 4x16	2	
12.	Винт М6x16	4	
13.	Винт М6x20	4	Подлокотник S
		6	Подлокотник R
14.	Винт М6x25	4	Подлокотник R
15.	Винт М6x30	6	Подлокотник S
16.	Прокладка регулировочная L-6	2	(для подлок. S, R, B)
	Инструкция по сборке и эксплуатации	1	

### Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.

- Ось ролика 8 с усилием установить в отверстие крестовины 3 до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика.
- Надеть кожух 6 на газпатрон 5 и большим диаметром установить в отверстие крестовины 3.
- Установить кронштейн основания 4 на спинку 2 и прикрутить винтами М6x20 – 4 шт.
- Закрыть кронштейн основания 4 кожухом 7 с внутренней и наружной стороны, раздвинув щёки наружного кожуха, во избежание поломки.
- Скрепить кожух кронштейна шурупами 4x16 снизу.
- Установить основание 4 (собранный со спинкой) на сиденье 1 и прикрутить винтами М6x16 – 4 шт.
- При сборке кресла GTP установить подлокотники 9 (согласно маркировке R и L, если она имеется). Наживить винты М6x20(2 шт.) или М6x30 (2 шт.) подложив между подлокотником и сиденьем прокладку регулировочную L6 и винт М6x25(4 шт.) или М6x30 (4 шт.) в крепёжные отверстия каждого подлокотника и затянуть их до упора.
- Собранный сиденье со спинкой установить на газпатрон 5.
- Сборка закончена.

### Регулировки

- Высота сиденья регулируется с помощью ручки Н управления газпатроном: при опускании нажать вверх на ручку Н, а при поднятии сиденья – нажать вверх и привстать с кресла.
- Жёсткость отклонения спинки назад регулируется винтом М.

Рисунок 1



### Порядок предъявления претензий

- В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
- За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
- Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

### Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

- Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливаются из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
- Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку.
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50С.
- Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°С, относительная влажность 45-70%.
- При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Производите проверку механизмов, подтяжку креплений и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
- Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование \_\_\_\_\_

**Гарантийный срок 12 месяцев.**

**Срок эксплуатации 3 года.**

Адрес и телефон фирмы поставщика: 225010, Беларусь,  
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.  
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33,  
E-mail: [bels@bels.ru](mailto:bels@bels.ru).

Дата продажи \_\_\_\_\_.

Печать фирмы продавца


Примечание

---

---

---

---



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЕЛ ТИПА НЭТ sys