

Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел типа CF, CFA, Extra CF, порядок сборки и указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа офисного кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.


### Комплект поставки

№ поз.	Наименование	Кол-во шт.	Примечание
1.	Блок сиденье-спинка	1	
2.	Полозья	1	
	Инструкция по сборке	1	

### Порядок сборки

1. Выкрутить винты с нижней части блока сиденье-спинка 1, предварительно запомнив расположение винтов.
2. Установить блок сиденье-спинка 1 на полозья 2, подложив спереди прокладки регулировочные L-9 (2 шт.) между блоком сиденье-спинка 1 и полозьями 2 и прикрутить, не меняя расположения винтов:
  - для кресел типа CF: спереди винтами M6x40 – 2 шт.; сзади - M6x30 – 2 шт. (согласно рисунку 1);
  - для кресел типа CFA: спереди и сзади винтами M6x40 – 4 шт.; (согласно рисунку 2);
  - для кресел типа Extra CF: спереди винтами M6x60 – 2 шт.; сзади - M6x50 – 2 шт. (согласно рисунку 3);

Сборка закончена.



### Порядок предъявления претензий

1. В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
3. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

### Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

1. Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
2. При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
3. Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
4. Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
5. Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
6. Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
7. Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку.
8. Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
9. Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
10. Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
11. Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
12. Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
13. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
14. При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
15. Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
16. Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Гарантийный срок 12 месяцев.**


**Срок эксплуатации 3 года.**

Адрес и телефон фирмы поставщика: 225003, Беларусь,  
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.  
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33,  
E-mail: [bels@bels.ru](mailto:bels@bels.ru).

Дата продажи \_\_\_\_\_.

Печать фирмы продавца

Примечание  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КРЕСЕЛ ТИПА  
CF, CFA, Extra CF**