


Настоящая инструкция определяет комплект поставки офисных кресел Рональд/Пауль типа GTP (с подлокотниками), порядок сборки, указания по использованию и эксплуатации. В зависимости от типа кресла дизайн-конструкция составных частей кресла может отличаться от рисунка. При получении офисного кресла на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей.

Наименование	Комплект поставки		Примечание
	Кол-во, шт. для типов кресел:		
	Рональд	Пауль	
1. Сиденье	1	1	
2. Спинка	1	1	
3. Крестовина	1	1	только для GTP
4. Газпатрон	1	1	 только для GTP
5. Кожух газпатрона	1	1	только для GTP
6. Ролик	5	5	только для GTP
7. Подлокотник	2	2	
8. Винт М6х25	10	8	
9. Механизм качания (DMS)	1	1	
10. Винт М6х16	2	4	
11. Винт М6х20	2	-	
12. Прокладка регулировочная L9	2	-	
Инструкция по сборке и эксплуатации	1	1	

Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунком №1.

Для кресел типа GTP:

- Ось ролика 6 с усилием установить в отверстие луча крестовины 3 по стрелке А до упора. В случае неправильной установки возможна поломка крестовины или ролика.
- Надеть кожух 5 на газпатрон 4 и большим диаметром установить газпатрон в отверстие крестовины.
- Для крепления подлокотников 7 к сиденью необходимо извлечь из подлокотников пластиковые заглушки, установить подлокотники на тыльную сторону сиденья, совместив отверстия для крепления на подлокотнике и на сиденье, закрепить винтами 8 (Рональд - 6 шт./Пауль - 4шт.).
- В собранный узел необходимо установить спинку 1 и закрепить винтами 8, совместив отверстия на спинке и подлокотнике (Рональд - 4 шт./Пауль - 4шт.), в отверстия установить пластиковые заглушки.
- Механизм качания (DMS) 8 установить на сиденье и закрепить винтами, совместив отверстия на сиденье и механизме качания:
 - для кресла Рональд: винт М6х16 (2 шт.), винт М6х20 (2 шт.), подложив прокладку регулировочную (2);
 - для кресла Пауль: винт М6х16 - 4 шт.
- Собранный узел установить на газпатрон 4. Сборка закончена.

Регулировки

- Регулировка по высоте.** Присев в кресле (или встав с него), поднимите рычаг М вверх, выберите нужную высоту, опустите (поверните) рычаг М в исходное положение.
- Регулировка жёсткости качания.** Сидя в кресле, снимите механизм качания с фиксации (переместив рычаг М вправо - для механизмов DMS. Покачайтесь в кресле. Уменьшайте (увеличивайте) жёсткость качания кресла ослабляя (закрепляя) винт механизма качания (DMS).
- Регулировка угла наклона кресла.** Прделайте операции, описанные в пункте 2. Отклоните кресло и зафиксируйте положение наклона кресла (переместив рычаг М влево - для механизмов DMS (2 положения).



Порядок предъявления претензий

- В период гарантийного срока (12 месяцев со дня приобретения мебели) изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
- За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
- Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека.

Условия эксплуатации

Долговечность кресла зависит от способа его использования. Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, придерживайтесь следующих правил:

- Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- Необходимо помнить, что каркасы кресел изготавливают из фанерных и пластиковых заготовок с использованием металлических элементов, поэтому во избежание деформации и ржавчины изделие следует оберегать от попадания влаги.
- Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку. (не более 100 кг.)
- Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- Нежелательно располагать кресло в непосредственной близости от отопительных приборов.
- Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50°C.
- Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- Температура воздуха в помещении должна быть не ниже 2°C, относительная влажность 45-70%.
- При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его сборке и эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые полгода.
- Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

Условия эксплуатации разработаны согласно ГОСТ 2.601-95.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование _____

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев


Срок службы изделия 3 года

Адрес и телефон фирмы поставщика: 225010, Беларусь,
Брестская обл., Брестский р-н, М1, 25-ый км, 4.
тел. (0162) 97 30 30, факс (0162) 97 30 33
E-mail: bels@bels.ru

Дата продажи _____

Печать фирмы продавца

Примечание



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЕЛ «РОНАЛЬД»/»ПАУЛЬ»